


Inkoppling av fallskydd till rullgaller/jalusier.



Då fallskydd är monterat skall nolledaren kopplas som här visas, i annat fall gäller inte garanti.

Brytaren i fallskyddet skall kopplas in i serie med nolledaren (motorkabel blå ledare).